

**SPIRIT® E/S-210™ LP  
EXPLODED VIEW LIST**

1. Thermometer and Bezel
2. Logo Plate
3. Shroud Assembly
4. Warming Rack
5. Crossover® Burner Tube
6. Igniter Electrode
7. Burner Tube
8. Cookbox
9. Disposable Drip Pan
10. Left Frame Panel
11. Catch Pan
12. Catch Pan Holder
13. Matchstick Holder
14. Igniter Module
15. Control Knob
16. Igniter Button
17. Control Panel
18. Front Cross Brace
19. Door
20. Door Handle
21. Shroud Hardware
22. Cooking Grate
23. Flavorizer® Bar
24. Fold-Down Side Table
25. Fold-Down Assembly
26. Rear Cross Brace
27. Rear Panel
28. Manifold
29. Manifold Hose
30. Bulkhead
31. Hose & Regulator
32. Right Frame Panel
33. Tank Glide
34. Tank Scale
35. Slide-Out Grease Tray
36. Bottom Panel
37. Caster
38. Locking Caster

**SPIRIT® E/S-210™ LP  
LISTA DEL DIAGRAMA DE DESPIECE**

1. Termómetro y bisel
2. Placa del logotipo
3. Ensamblaje de la cubierta
4. Rejilla para calentar
5. Tubo del quemador Crossover®
6. Electrodo de encendido
7. Tubo del quemador
8. Caja de cocción
9. Bandeja de goteo desechable
10. Panel izquierdo del bastidor
11. Plato recolector
12. Soporte del plato recolector
13. Portacerillos
14. Módulo de encendido
15. Perilla de control
16. Botón de encendido
17. Tablero de control
18. Refuerzo transversal delantero
19. Puerta
20. Asa de la puerta
21. Accesorios de la cubierta
22. Parrilla de cocción
23. Barra Flavorizer®
24. Mesa lateral
25. Ensamble plegable
26. Refuerzo transversal posterior
27. Panel posterior
28. Múltiple
29. Manguera del múltiple
30. Bloque de conexiones
31. Manguera y regulador
32. Panel derecho del bastidor
33. Deslizadora del tanque
34. Báscula del tanque
35. Bandeja deslizante de grasa
36. Panel inferior
37. Rueda giratoria
38. Rueda giratoria con bloqueo

**SPIRIT® E/S-210™ LP  
LISTE DE LA VUE ÉCLATÉE**

1. Thermomètre et bec
2. Plaque du logo
3. Assemblage du châssis
4. Grille de maintien au chaud
5. Tube du brûleur Crossover®
6. Électrode de l'allumeur
7. Tube du brûleur
8. Boîtier de cuisson
9. Égouttoir jetable
10. Panneau du cadre gauche
11. Égouttoir
12. Support pour égouttoir
13. Porte-allumette
14. Module de l'allumeur
15. Bouton de commande
16. Bouton de l'allumeur
17. Panneau de commande
18. Croisillon avant
19. Port
20. Poignée de porte
21. Quincaillerie du châssis
22. Grille de cuisson
23. Barre Flavorizer®
24. Tablette latérale
25. Assemblage pliable
26. Croisillon arrière
27. Panneau arrière
28. Collecteur
29. Tuyau du collecteur
30. Cloison
31. Tuyau & régulateur
32. Panneau du châssis droit
33. Glissière du réservoir de gaz
34. Échelle du réservoir de gaz
35. Plateau de récupération des graisses amovible
36. Panneau inférieur
37. Roulette
38. Roulette à verrouillage